

Guide för att plocka isär Krups XP7000 espressomaskin

Disassembly guide for Krups XP7000 espresso maker

Plocka bort vattentank, rengöringsplatta, behållare för kaffesump och spillbrickan.



Använd en liten skruvmejsel för att sticka in bakom fronten får att lossa de clips som håller den. Dra sedan fronten uppåt tills den lossnar.
Use a small screwdriver to loosen two locks that holds the front in place. Lift it up to loosen the front.



Lossa fyra torx i fronten. Använd ett rakblad för att lossa locket till kvarninställningen. Dra vredet rakt upp, hårt. Lossa torx i behållaren.
Loosen four torx in the front. Use a razor or small knife to loosen lid for the grinder tuning knob. Pull the knob stright up, hard. Loosen torx in container.



Tryck det svarta låset åt sidan för att lossa bönbehållaren. Lossa torx under behållaren och under koppvärmaren.
Pull on small black lock sideways to loosen container. Remove torx screws under container and cup warmer tray.



Lossa hela topplocket genom att lyfta i framkant. Lossa två torxsruvar på baksidan. Dra hela skalet bakåt och du kan se in i maskineriet.
Remove the top lid by lifting in the front. Remove two torx screws i back. Pull the hole caninet back to see the inside of the machinery.



Denna information är fri att använda. Jag tar inget ansvar för skador som kan uppkomma på person eller egendom.

